

Betjeningsinstruks Previdia VOX IPGE06 Brannmannsmikrofon med PTT



Generell funksjon

Brannmannsmikrofonen er utstyrt med **PTT-mikrofon** (Push-To-Talk) som **overstyrer alle aktive hendelser** og sender lyd til **alle soner** i talevarslingsanlegget.

- Ved **brannalarm** vil **evakueringsmeldingen stoppe** når PTT-knappen holdes inne, og operatøren kan snakke direkte over anlegget.

Manuelle evakueringsmeldinger

Slik aktiverer du en manuell evakueringsmelding:



Sett mikrofonen i "Manuell Evakuering" ved å bruke knappen med lokk.

Velg ønsket melding ved å trykke på en av knappene i **høyre knapperekke**. Det finnes tre forhåndsprogrammerte evakueringsmeldinger:



Stor Alarm



Liten Alarm



Faren Over

Tilbakestilling

Ved både automatisk og manuell evakuering må anlegget avstilles før det kan tilbakestilles.



Trykk på Avstill – den aktive evakueringsmeldingen stopper.



Trykk deretter på Tilbakestill – systemet nullstilles og går tilbake til standby-modus.

Sonevalg og tekniske lydprøver

Venstre knapperekke er programmert til sonevalg og tekniske lydprøver.

Velg ønsket sone, så ønsket talemelding, etterfulgt av «**Hold**-» eller «**Lock**-» knappen.

Eksempel på soneinndeling:

Knapp		Funksjon
1		Alle Soner Soneknapp som velger alle Høyttalerkurser i hele systemet
2		Alle Inne Soneknapp som velger Høyttalerkurser inne
3		Ute Soneknapp som velger Høyttalerkurser Ute
4		Felles Areal Soneknapp som velger Høyttalerkurser i felles areal
5		Teknisk Prøve Start Innspilt Talemelding for teknisk lydprøve av talemeldingen. Denne spilles på talevarslingsanlegget for å opplyse om at anlegget skal testes
6		Teknisk Prøve Slutt Innspilt Talemelding for teknisk lydprøve av talemeldingen. Denne spilles på talevarslingsanlegget for å opplyse om at testen er over.
		Trykk på “Hold” -knappen så starter avspillingen til du slipper knappen.
		Trykk på “Lock” -knappen hvis du ønsker at avspillingen skal gå frem til du trykker på knappen igjen.

Evakueringsknapper

Knapp	Funksjon		Assosiert LED
	Manuell Evakuering	Betjeningspanelet stopper alle lydkilder på det laveste beredskapsnivået og går over i Evakueringsmodus	Lys konstant: Manuell nødmodus er aktivert. Blinkende lys: Manuell nødmodus er aktivert på et annet punkt i systemet.
	Evakuering Stor Alarm	Denne knappen lar deg aktivere STOR ALARM evakueringsmeldingen i alle lydsoner som er angitt i konfigurasjonen.	Evakueringsmelding STOR ALARM Aktivert
	Liten Alarm	Denne knappen lar deg aktivere LITEN ALARM evakueringsmeldingen i alle lydsoner som er angitt i konfigurasjonen.	Evakueringsmelding LITEN ALARM Aktivert
	Faren Over	Denne knappen lar deg aktivere FAREN OVER talemelding i alle lydsoner som er angitt i konfigurasjonen.	Talemelding FAREN OVER Aktivert
	Avstill Buzzer	Denne knappen avstiller buzzeren i mikrofonbasen	Buzzer er avstilt
	Avstill Varsling	Under Evakuering vil denne knappen brukes til å stoppe evakueringsmeldingen. Trykk på knappen igjen for starte evakueringsmeldingen på nytt.	Talemeldinger er avstilt
	Tilbakestill	Knapp for kvittering av aktive hendelser og tilbakestilling av systemets standby-status. Hvis du tidligere har valgt lydsoner ved hjelp av de konfigurerbare knappene, vil tilbakestillingen gjelde for de valgte sonene	Tilbakestilling er blokkert

LED Status

LED		Signalering		Tilgjengelig for	
Ikon	Farge	På fast	Blinkende	Assosiert Lydsone	System
	Rød	Sone i Stor Alarm status	Sone i Liten Alarm status	✓	✓
	Gul	Pågående feil i en sone	-	✓	✓
	Gul	Pågående feil i mikrofonbasen	-		
	Gul	Utkoblet Sone	-	✓	✓
	Gul	Nivå 2 aktivt	Nivå 2 nødvendig		
	Grønn	Basen er strømforsynt	-		